



# DK61SE

## 产品使用说明书


### 产品规格

型号: DK61SE	材质: 主体ABS, 键帽ABS
背光: 冰蓝光 / 荧绿光	可选模式: 有线模式
按键: 61键	接口: Type-C
尺寸: 292.8×102×42mm	重量: 550g±20g
包装内容: 机械键盘、Type-C 数据线、拔键帽器、说明书	

如果您在使用我们的产品时遇到任何问题, 请随时与我们联系。  
 Email: customer@kemove.com 微信公众号: KEMOVE 官方

### Fn 键组合功能


#### 辅助键



- Fn+1: F1
- Fn+2: F2
- Fn+3: F3
- Fn+4: F4
- Fn+5: F5
- Fn+6: F6
- Fn+7: F7
- Fn+8: F8
- Fn+9: F9
- Fn+0: F10
- Fn+\_ : F11
- Fn++ : F12

### Fn 键组合功能


#### 功能



- Fn+Q: 主页
- Fn+W: 我的电脑
- Fn+E: 邮件
- Fn+R: 多媒体播放器
- Fn+T: 计算器
- Fn+Y: 搜索

### Fn 键组合功能


#### 功能



- Fn+U: PrtSc
- Fn+I: ScrLK
- Fn+O: Pause
- Fn+Z: Mac 键布局
- Fn+J: Ins
- Fn+K: Home
- Fn+L: PgUp
- Fn+X: Win 键布局
- Fn+M: Del
- Fn+<: End
- Fn+>: PgDn

### Fn 键组合功能

#### 功能




- Fn+/? : ↑
- Fn+Menu : ↓
- Fn+右Alt : ←
- Fn+R-Ctrl : →
- Fn+Esc : `
- Fn+Shift+Esc : ~

Fn+Tab: 长按至键盘灯光闪烁, 键盘恢复出厂默认设置  
 Fn+Win: Win 键锁定/解锁(锁定时 Win 键背光灯关闭, 解锁时跟随当前灯效模式)  
 Fn+Spacebar: Fn 键锁定/解锁(锁定时 Fn 键背光灯关闭, 解锁时跟随当前灯效模式)

### Fn 键组合功能


#### 多媒体



- Fn+A: 上一首
- Fn+S: 下一首
- Fn+D: 播放/暂停
- Fn+Backspace: 静音
- Fn+F: 停止
- Fn+G: 音量增大
- Fn+H: 音量减少

### Fn 键组合功能

#### 灯光



- Fn+[ : 灯光变暗
- Fn+] : 灯光变亮
- Fn+| : 灯光模式切换
- Fn+:: : 灯效减速
- Fn+\* : 灯效加速
- Fn+Right Shift : 打开 / 关闭灯光