

TAKB

T61SE 产品使用说明书


产品规格

型号: T61SE	材质: 主体 ABS, 键帽 ABS
背光: 冰蓝光 / 荧绿光	可选模式: 有线模式
按键: 61 键	接口: Type-C
尺寸: 292.8×102×42mm	重量: 550g±20g
包装内容: 机械键盘、Type-C 数据线、拔键帽器、说明书	

如果您在使用我们的产品时遇到任何问题, 请随时与我们联系。
Email: customer@kemove.com 微信公众号: KEMOVE 官方

Fn 键组合功能


辅助键



- Fn+1: F1
- Fn+2: F2
- Fn+3: F3
- Fn+4: F4
- Fn+5: F5
- Fn+6: F6
- Fn+7: F7
- Fn+8: F8
- Fn+9: F9
- Fn+0: F10
- Fn+_ : F11
- Fn++ : F12

Fn 键组合功能

功能



- Fn+Q: 主页
- Fn+W: 我的电脑
- Fn+E: 邮件
- Fn+R: 多媒体播放器
- Fn+T: 计算器
- Fn+Y: 搜索

Fn 键组合功能


功能



- Fn+U: PrtSc
- Fn+I: ScrLK
- Fn+O: Pause
- Fn+Z: Mac 键布局
- Fn+J: Ins
- Fn+K: Home
- Fn+L: PgUp
- Fn+X: Win 键布局
- Fn+M: Del
- Fn+<: End
- Fn+>: PgDn

Fn 键组合功能


功能



- Fn+/? : ↑
- Fn+Menu : ↓
- Fn+右Alt : ←
- Fn+R-Ctrl : →
- Fn+Esc : `
- Fn+Shift+Esc : ~
- Fn+Tab : 长按至键盘灯光闪烁, 键盘恢复出厂默认设置
- Fn+Win : Win 键锁定/解锁(锁定时 Win 键背光关闭, 解锁时跟随当前灯效模式)
- Fn+Spacebar : Fn 键锁定/解锁(锁定时 Fn 键背光关闭, 解锁时跟随当前灯效模式)

Fn 键组合功能


多媒体



- Fn+A: 上一首
- Fn+S: 下一首
- Fn+D: 播放/暂停
- Fn+Backspace: 静音
- Fn+F: 停止
- Fn+G: 音量增大
- Fn+H: 音量减少

Fn 键组合功能

灯光



- Fn+[: 灯光变暗
- Fn+] : 灯光变亮
- Fn+^ : 灯光模式切换
- Fn+~ : 灯效减速
- Fn+` : 灯效加速
- Fn+Right Shift : 打开 / 关闭灯光